



運べるスマホソファー LFS-800 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はソファとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

⚠ 使用上のご注意

- 製品が破損した際は、ただちに使用を中止してください。
- 開梱時は、ハサミやカッターなどで本製品を傷つけないようご注意ください。
- ソファ本体・肘掛けクッション・ヘッドレストクッションは圧縮された状態で梱包されています。開梱後、数時間で元の大きさに復元します。
- 座部以外の場所（背もたれ部・肘掛け部の上）に座らないで下さい。転倒してけがをするおそれがあります。
- 立ち上がる際は、肘掛け部を支えにしないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品を電気毛布等の暖房器具の上で使用しないでください。高温により色移りするおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 中材を口に含まないでください。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 摩擦や汗・水濡れによって色落ち・色移りするおそれがあります。ご使用の際は予めご注意ください。






■ メンテナンス・廃棄方法

- ソファ本体・肘掛けクッション・ヘッドレストクッションは洗濯できません。表面に汚れが付着した際は、固く絞った濡れタオルなどで汚れを拭き取ってください。また、風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。
- カバー類を洗濯する際は、本体カバーに取り付けられている洗濯表示に従って洗濯してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビや臭気の原因となります。
- 本製品は火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。ご使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
- 本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄して下さい。

■ 品質表示


型番	LFS-800
寸法	幅 71cm x 奥行 81cm x 高さ 75.5cm / 座面の高さ 16.5cm
構造部材	ウレタンフォーム
カバー	ポリエステル 88% ・ ナイロン 12%
クッション材	本体：ウレタンフォーム ヘッドレスト：ポリエステル綿
原産国	中国
重量	5.8kg

■ 部品一覧


①	ソファ本体	②	本体カバー
 ×1		 ×1	
③	肘掛けクッション	④	ヘッドレストカバー
 ×2		 ×1	
⑤	ヘッドレストクッション	※④ヘッドレストカバーは⑤ヘッドレストクッションに取り付けられた状態で梱包されています。	
 ×1			

■ カバーの取り付け方法

- 1 ①ソファ本体の座部を立てて、背もたれ部と座部を面ファスナーで固定します。




- 3 ②で背もたれ部にかぶせた本体カバーを座部までかぶせて整えます。




本体を横から見た図


- 4 本体をひっくり返し、内ファスナーを閉じます。



- 2 ④で組み立てたソファ本体をひっくり返し、②本体カバーを背もたれ部にかぶせます。




- 5 本体カバーの両サイドにある肘掛けポケットに③肘掛けクッションをいれます。



本体を底面から見た図


6

本体カバーの底面にある外ファスナーを閉じます。




7

本体の背もたれ部にヘッドレストクッションを取り付けます。



8

完成です。



■ カバーのお取り扱い方法

②本体カバーと④ヘッドレストカバーは洗濯が可能です。②本体カバーに縫い付けられている洗濯表示ラベルまたは、本取扱説明書の洗濯表示に従って洗濯してください。



- 洗濯の際はファスナーを閉じて洗濯してください。
- ①ソファ本体・③肘掛けクッション・⑤ヘッドレストクッションは洗濯できません。洗濯する際は、必ず取り出してください。
- 洗濯機をご使用の場合は、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
- 色移りする場合がありますので、他のものと一緒に洗濯しないでください。
- 長時間の水への浸漬は避けてください。
- 長時間の光（紫外線）で変色する場合があります。洗濯後は速やかに形を整えて、陰干ししてください。
- 洗濯後のタンブラー乾燥は避けてください。

◆本体カバーの取り外し方法

2～4ページの本体カバーの取り付け方法を逆の手順で行ってください。

◆ヘッドレストカバーの取り外し方法

④ヘッドレストカバーの裏面にあるファスナーを開いて、⑤ヘッドレストクッションを取り出す。

