



LPA600202503

## 窓ぎわプランタースタンド LPA-600 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はプランター用ラックとして使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

### FOR USE IN JAPAN ONLY


使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.


#### ■ 品質表示

|          |  |
|----------|--|
| 型番       | LPA-600  |
| 寸法       | 幅 65cm × 奥行 25cm × 高さ 24.5cm (フックは含まない)                    |
| 表面加工     | エポキシ樹脂粉体塗装   |
| 材 料      | 金属(鋼)、ラバーウッド   |
| 原産国      | 中国   |
| 耐荷重      | 10kg   |
| 推薦取り付け寸法 | サッシから壁までの距離: 140mm以下<br>サッシ溝の深さ: 10mm以上<br>窓とサッシの隙間: 2mm以上 |

インスタグラムはじめました



フォローして最新の情報をチェック！



BIBILAB\_PLANTS



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は**壁面の強度が十分な場所**に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品が平らな場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品は品質表示に記載の推奨取り付け寸法を満たす窓に取り付けてください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。設置場所を定期的に移動したり、保護シート等を使用したりしてください。
- 本製品はプランター設置前および設置後ともに、前後左右で水平になるよう取り付けてください。また、時間経過により少しずつ傾きが生じる場合がありますので、傾きが生じていないか定期的に点検し、水平になるよう調整してください。
- 本製品をサッシに取り付け、および取り外しする際は、サッシに傷がつかないようご注意ください。
- 本製品をサッシから取り外す際は、プレートおよびプランターをフレームから取り外してください。  
プランターが落下して破損したり、けがをしたりするおそれがあります。
- 本製品を設置した窓を開閉する際、取り付けるサッシのサイズによっては、フックが窓に干渉する場合があります。  
フックが干渉したまま窓を開閉すると、本製品が落下するおそれがありますので、フックが窓に干渉しないよう取り付け位置を調整するか、本製品を取り外してから窓を開閉してください。
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- プレートに物を載せる場合はプレートからはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。製品の破損や落下、転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品にプランターを置く際は、片側や一部のみに偏らないようご注意ください。バランスがくずれて本製品ごと落下し、プランターが破損したり、けがをしたりするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品を強く引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。破損するおそれがあります。
- 本製品を使用する際は、脚部がしっかりと壁についていて、且つ突っ張っていること、およびノブボルトがしっかりと締まっていることを必ず確認してください。突っ張りが弱いと不安定になり、本製品が落下するおそれがあります。
- 本製品が水やりで濡れた場合は、布等で水分を拭き取ってください。長時間濡れたまま放置すると、金属部分にサビが発生したり、木部分に腐食やひび割れが発生するおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。









## ■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品は、経年劣化によりサビが発生する可能性があります。定期的に全体を確認し、サビが発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

### 【製品のお手入れ方法】


- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。  
変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

## ■ 部品・付属品


| ①  | プレート  | ②  | フレーム  | ③  | 脚部（左）  | ④  | 脚部（右）   |
|----|---|----|---|--|--|----|---|
|    |  |    |  |  |  |    |  |
| ×1 |   | ×1 |   | ×1   |  | ×1 |   |
| ⑤  | フック（左）  | ⑥  | フック（右）  | ③④脚部（左/右）の滑り止めには、保護フィルムが貼り付けてあります。<br>ご使用前に、保護フィルムを剥がしてください。 |  |    |   |
|    |  |    |  | ×1   |  | ×1 |   |
| A  | ボルト<br>M6×15mm  | B  | ノブボルト<br>M6×35mm  | C  | クッション  | D  | 六角レンチ   |
|    |  |    |  |  |  |    |  |
| ×4 |   | ×4 |   | ×2   |  | ×1 |   |

## 組み立て手順

- 1 ②フレームに③脚部（左）と④脚部（右）をノブボルトで固定します。




B × 4




- 2 ①で組み立てたフレームに⑤フック（左）と⑥フック（右）を取り付けます。  
※取り付ける窓のサッシから壁までの寸法によって、使用するボレット穴の位置が異なりますのでご注意ください。

サッシから壁までの寸法が  
12cm以内の場合



引っかかり部から数えて  
1番目と3番目

サッシから壁までの寸法が  
12cm～14cmの場合




引っかかり部から数えて  
2番目と4番目


A × 4




D × 1



3 ②で組み立てたフレームに①プレートをのせます。




4 完成です。




③脚部（左）・④脚部（右）に貼り付けてある滑り止めには、保護フィルムが貼り付けてあります。本製品をご使用になる際は、**保護フィルムを剥がしてからご使用ください。**

## ■ 取り付け方法

- ◆ 1 プレートをフレームから取り外し、左右のすべてのノブボルトを緩めます。




- ◆ 2 製品を設置したい窓のサッシに、フックをひっかけます。



壁面の強度が十分な場所に設置してください。

- ◆ 3 脚部を壁に突っ張り、左右のノブボルトを締めて固定します。このとき、前後左右に傾きがないことをご確認ください。



- ◆ 4 プレートを載せ、再度前後左右に傾きがないことを確認したら取り付け完了です。

