



## 猫ハウステスク LCD-1000 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はデスクとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

### FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

### 品質表示

型番	LCD-1000
寸法	幅 100cm × 奥行 60cm × 高さ 70.5cm
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板（メラミン）
表面加工	フレーム：エポキシ樹脂粉体塗装
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重 60kg（2階建て猫ハウス上段：20kg、隠れ猫スペース：20kg）



### 警告

実行すると死亡または重傷につながる危険がある内容を示します。

- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。
- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品の開口部に、小さなお子様の頭などを入れないでください。挟まれて抜けなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品や周辺機器に、ペットの尿や嘔吐物、唾液がかからないようご注意ください。火災・感電に加え、部品の腐食や破損の原因となり大変危険です。また、断線事故防止のため、ケーブル類は市販のカバー等で保護してください。
- 本製品や周辺に、センサー式機器や発熱器具などを置かないでください。猫が飛び乗ったり接触した際の誤作動により、火災や思わぬ事故を招くおそれがあり大変危険です。ペットの安全のため、周辺機器の配置には飼い主が責任を持って十分ご注意ください。
- 本製品はペット（猫）および成人用PCデスクです。お子様の遊具ではありません。小さなお子様が猫ハウス内に入ったり、遊んだりしないようご注意ください。



## 注意

実行すると軽傷や物的損害につながるおそれがある内容を示します。

### ⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに除去してください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。全てのボルトを仮締めし、しっかりと組み合わせたことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 組み立てる際は、周囲にペットがいないことを確認してください。パーツの誤飲や思わぬ事故を防ぐため、ペットを別室に移動させるかケージに入れるなどし、組み立て場所に近づけないでください。誤って部品を飲み込んだり、けがをしたりするおそれがあり大変危険です。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビやカビの原因となるおそれがあります。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 「隠れ猫スペース」に足を乗せたり、体重をかけたりしないでください。想定外の荷重を加えると破損や転倒、けがを招くおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。製品の破損や床面の傷、けがの原因となります。
- 噛んだり、引っ掻いたりする癖のあるペットが使用する場合は、製品の破損等につながるおそれがありますので十分ご注意ください。
- 万一、ペットが破片等を飲み込んだ場合は、速やかに獣医師にご相談ください。
- 猫の年齢や体格、運動能力によっては、高い場所からの着地で関節を痛めるおそれがあります。必要に応じて市販のステップやスロープを併用するなど、猫が安全に昇降できるよう、状態に合わせた環境を整えてください。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビ・サビなどが発生するおそれがあります。
  - 直射日光に長時間さらされる場所
  - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
  - 高温多湿な場所
- 「猫タワーラック LCR-1000」と組み合わせて使用する場合は、「猫タワーラック LCR-1000」の取扱説明書に記載の連結方法に従ってください。指定以外の方法での連結や改造は行わないでください。

### ■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。

- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビやサビ、臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

## ■ 使用している木材について

本製品には、家具製品に一般的に用いられる標準的な木質材料を採用しています。

本製品に使用されている木質ボード（MDF・パーティクルボード等）には、板を成型するための接着剤が含まれています。

この接着剤から、ごく微量の成分（ホルムアルデヒド等）が放散されることがありますが、これは木製家具に見られる一般的な特性です。

- **快適にご使用いただくために（換気のお願ひ）**

新品の家具には、使い始めに特有の「新しいにおい」がこもることがあります。より快適にご使用いただくため、以下の点にご協力ください。

**開封・組み立て時：**

窓を開けるなど、風通しの良い場所での作業をおすすめします。




**設置後：**

しばらくの間は、こまめに部屋の換気を行ってください。時間の経過とともに放散量は減少し、においも落ち着きます。



- **化学物質に敏感な体質のお客様へ**



化学物質過敏症の方や非常に敏感な体質の方は、まれに微量な成分でも反応される場合があります。万が一、ご使用中に目や鼻への刺激、体調の変化を感じられた場合は、ただちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。


## ● カムロックの取り付け方法




■ 部品・付属品

①	天板	②	側板 (外)	③	側板 (中)	④	棚板
							
×1		×1		×1		×1	

⑤	底板	⑥	幕板	⑦	中棚板	⑧	支柱
							
×1		×1		×2		×1	


⑨	補強バー	⑩	脚部	⑪	補強金具
					
×2		×1		×1	

A	ボルト (A) M6×12mm	B	ボルト (B) M6×30mm	C	ボルト (C) M6×45mm	D	カムロックナット
							
×6		×3		×3		×26	

E	カムロックボルト	F	アジャスター	G	六角レンチ
		 ※アジャスターは@脚部に はじめから取り付けられています。			
×26		×2		×1	


# ■ 組み立て手順

**1** ②側板（外）、③側板（中）、④棚板を組み合  
わせます。




カムロックの取り付け方法については  
**2ページ**をご確認ください。


**2** **1**で組み立てたパーツに⑤底板を取り付けます。




**3** **2**で組み立てたパーツに⑥幕板と⑦中棚板を取り付けます。




4 3で組み立てた本体に⑧支柱、⑨補強バー、⑩脚部を取り付けます。




5 4で組み立てたパーツに⑪補強金具を取り付けます。




6 ①天板に⑥カムロックボルトを取り付けます。



7 ⑤で組み立てた本体に⑥天板を取り付けます。



8 ⑦で組み立てた本体に⑧ボルト (B) を取り付けて固定します。



9 完成です。

